

Hur skarvar man kant mot kant?

Ett av de bästa sätten att skarva två skivor kant mot kant är att använda en lös spont. Tekniken är lika enkel som den är genial. Se här hur du gör.



Den lösa sponten är en smal list som läggs i ett spår (not) och binder ihop de två skivorna.

PROBLEM:

Hur fogar jag ihop två skivor kant mot kant så att det blir starkt och hållbart?

LÖSNING:

En av de starkaste och bästa lösningarna när du skarvar kant mot kant är att använda en lös spont som läggs i spår i kanterna.

För att skapa denna fog behöver du en handöverfräs med en skivnotfräs, så att du kan göra spåren i kanterna. Noten kan du såga till av plywood med samma tjocklek som de spår du fräser.

Fräs mitt på kanten och kolla att du fräser från samma sida på skivorna (ovansidan eller undersidan) för annars passar inte delarna ihop. Sponten limmas fast i ena spåret, penslas med lim och skivorna skjuts ihop.

Så här gör du:



1. Fräs spår i bågiga kanterna. Fräs från samma sida på skivorna.



2. Kolla spåret så att det är tillräckligt djupt för den lösa spanten.



3. Lägg lim och spant i ena spåret och lägg en sträng på skivans kant.



4. Pressa ihop delarna när du limmat noten. Fixera delarna med tvingar.